

K2

Guía rápida

potente, cómodo, funcional... disfruta de tu ciudad



Vídeos
tutoriales



Ficha Técnica
y Manual completo

 smartGyro

Importante:

1. Con el fin de ser más respetuosos con el medio ambiente, solo se ha incluido esta guía rápida para una primera toma de contacto con el producto, le recomendamos que visite nuestra web www.smartgyro.es y descargue y lea las instrucciones completas antes de su uso diario
2. Este patinete y todos sus componentes cumplen con todas las normativas de seguridad europeas, pero le recomendamos usar protecciones y hacer una conducción responsable
3. Cada ciudad tiene sus propias normativas de circulación, le recomendamos consultarlas antes de su uso
4. Puede contactar con nosotros a través de info@smartgyro.es

GARANTÍA.


Este producto cuenta con tres años de garantía, consulte las condiciones completas en nuestra web www.smartgyro.es

Utilización:

1. Antes del primer uso, cargue la batería al máximo de su capacidad. Solo hay que fijarse en el led indicador del transformador:
Rojo=cargando /// Verde= carga completa
2. Encienda su Smartgyro presionando el botón de encendido situado en el panel de control durante unos segundos
3. Seleccione una velocidad entre las 3 disponibles con una sola pulsación del botón de encendido
4. Por seguridad, tiene que iniciar la marcha con el pie y después presionar el acelerador (A)
5. El dispositivo tiene la función de arranque CERO; coloque un pie sobre la base del patín y el otro pie en el suelo hasta que accione muy suavemente el acelerador y el patín comience a funcionar.

Esquema de la unidad:

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| A Mosquetón | F Reflector | K Suspensión delantera |
| B Timbre | G Mástil | L Compartimento de la batería |
| C Freno | H Palanca de plegado | M Reflector lateral |
| D Manillar | I Puerto de carga | N Pata de cabra |
| E Faro | J Freno | O Motor |




La velocidad de cruce es una función extra que puede configurarse para mayor comodidad del usuario y que implica que al soltar el acelerador, el patín no reducirá su velocidad. Utilícelo en largas rectas sin obstáculos y siempre con precaución.

La velocidad de cruce se activa o desactiva desde la aplicación de Smartgyro.


Cómo desplegar su patín Smartgyro:

1. Despliega el mástil del manillar y ajústalo. Luego despliega el pie de apoyo para apoyar el scooter.


Doble seguro de sistema de plegado.




2. Conecte firmemente los cables dentro del mango y el mástil. Deslice el mango en el tallo. Sea consciente de la orientación correcta.



3. Instale seis tornillos (dos a cada lado) con la llave hexagonal incluida.



4. Verifique que su scooter se pueda encender y apagar.



Cómo encender las luces de su Smartgyro Ziro 2:


1. Para encender y apagar las luces del patín, hay que presionar dos veces el botón de encendido.

2. También puedes activar y desactivar las luces a través de la APP.

Soporte:

Si tiene cualquier problema con el funcionamiento, uso o montaje del producto puede contactar con nosotros a través de: info@smartgyro.es / +34 91 642 95 20

Display:



- A** Modo peatonal: el engranaje peatonal a 6 km / h facilita empujar el scooter.
- B** Freno: el icono indica que el freno se ha activado
- C** Error: el icono de la llave inglesa indica que el scooter ha detectado un error
- D** Arranque distinto de cero: el icono indica que cuando la velocidad del scooter alcanza los 3 km / h, presione el acelerador y el motor comienza a funcionar.
- E** Control del interruptor de luz: haga clic en el botón izquierdo para controlar el encendido / apagado de la luz
- F** Interruptor de función de bloqueo: haga clic derecho en el botón izquierdo 8 veces para abrir la función de bloqueo, el icono de la pantalla del scooter de bloqueo se ilumina y el motor no puede funcionar en el estado bloqueado, presione el botón izquierdo nuevamente 8 veces para desbloquear el scooter.
- G** Conmutación de la unidad de velocidad: cuando el medidor está encendido, presione el botón derecho tres veces para cambiar entre unidades km/h y mph
- H** Bluetooth: el icono indica que el scooter se ha conectado con éxito al dispositivo
- I** Cambio de kilometraje: cuando el medidor esté encendido, haga doble clic en el botón izquierdo para cambiar entre kilometraje individual o total
- J** Nivel de batería: la potencia de la batería se indica mediante 5 barras. Cada uno representa aproximadamente el 20% de una batería llena
- K** Marcha de velocidad: clic derecho del botón derecho para cambiar las tres marchas 1, 2 y 3, haga doble clic en el botón derecho para cambiar a la marcha peatonal, y haga doble clic de nuevo en la marcha original.

Aplicación Smartgyro:

1 Descargue la APP de Smartgyro.

Descargue la APP de Smartgyro. Para ello seleccione su sistema operativo (Android o Apple) y a continuación seleccione el modelo de patinete Smartgyro que ha comprado: Smartgyro Ziro.



En la APP podrá encender y apagar luces, activar o desactivar la velocidad de cruceo y ver velocidad, kilómetros realizados, batería, etc.

Batería y Cargador:

Cada smartGyro está equipado con una batería de litio y con su cargador, además cuenta con su propio número de serie. No reemplace la batería ni su cargador, podría ser peligroso.

Batería de Litio

Por favor, cargue completamente la batería antes de usar su smartGyro K2

Cargue la batería cuando su nivel sea a la mitad de la barra de energía para evitar que influya en su conducción.

Cargador

La función de protección de sobrecarga del cargador detendrá automáticamente el proceso de carga cuando la batería esté llena al 100%.

Instrucciones para su carga:

1. Conecte el enchufe del cargador a la red.
2. Importante: enchufe el cargador a una toma de corriente de 100V-240V.
3. Luz roja: en proceso de carga. Luz verde: proceso de carga completado. Por favor, guarde siempre el cargador en un ambiente seco y ventilado.

AVISO AVISO AVISO



- Toda manipulación o modificación del patín o alguna de sus partes tanto de software como de hardware implicará la pérdida de garantía.
- La manipulación para modificar las prestaciones del patín está expresamente prohibida por la ley y puede tener consecuencias legales para el usuario.
- Respete las normas que afectan al uso de su patín, en especial las de circulación, es su responsabilidad.

IMPORTANTE:

- Haga una comprobación general de la fijación de la estructura.
- Compruebe la presión de las ruedas y rellénalas en caso necesario.
- Cada cierto tiempo es muy aconsejable mirar la fijación de las tuercas. Debido al movimiento y a continuos baches, estas tienden a aflojarse.

Important:

1. In order to be more environmentally friendly, only this quick guide has been included for a first contact with the product, we recommend that you visit our website www.smartgyro.es and download and read the complete instructions before daily use.
2. This scooter and all its components comply with all European safety regulations, but we recommend that you wear protective equipment and ride responsibly.
3. Each city has its own traffic regulations, we recommend that you consult them before use.
4. You can contact us at info@smartgyro.es


WARRANTY.

This product has a two-year warranty, please consult the complete conditions on our website www.smartgyro.es.

Use:

1. Before the first use, charge the battery to its maximum capacity. Just look at the LED indicator on the transformer:
Red=charging // // // Green=full charge.
2. Turn on your Smartgyro by pressing the power button located on the control panel for a few seconds.
3. Select one of the 3 available speeds with a single press of the power button.
4. For safety reasons, you have to initiate the ride with your foot and then press the accelerator (A).
5. The device has a ZERO start function; place one foot on the base of the skate and the other foot on the ground until you very gently operate the accelerator and the skate starts running.

Scooter Schematics:




Cruising speed is an extra function that can be set for the user's convenience and means that when the accelerator is released, the skate will not slow down. Use it on long straight stretches without obstacles and always with caution.

The cruising speed is activated or deactivated from the Smart-gyro app.


How to unfold your Smartgyro scooter

1. Unfold the handlebar mast and adjust it. Then unfold the kickstand to support the scooter.


Double secure folding system




2. Firmly connect the wires inside the handle and mast. Slide the mango on the stem. Be aware of the correct orientation.



3. Install six screws (two on each side) with the included hex wrench.



4. Check that your scooter can be turned on and off.



How to turn on the lights of your Smartgyro Ziro 2:


1. To turn the skate lights on and off, you need to press the power button twice.

2. You can also turn the lights on and off through the APP.

Technical support:

If you have any problems with the operation, use or assembly of the product you can contact us at: info@smartgyro.es +34 91 642 95 20

Display:



- A** Pedestrian mode: pedestrian gear at 6 km/h makes it easy to push the scooter.
- B** Brake: the icon indicates that the brake has been activated
- C** Error: The wrench icon indicates that the scooter has detected an error
- D** Non-zero start: the icon indicates that when the speed of the scooter reaches 3 km / h, press the accelerator and the engine starts working.
- E** Light Switch Control: Click left button to control the light on/off
- F** Lock function switch: right click on the left button 8 times to open the lock function, the lock scooter screen icon lights up and the motor cannot work in the locked state, press the left button again 8 times to unlock the scooter.
- G** Speed unit switching: When the meter is on, press the right button three times to switch between units km/h and mph
- H** Bluetooth: the icon indicates that the scooter has been successfully connected to the device
- I** Mileage change: When the meter is on, double-click the left button to switch between individual or total mileage
- J** Battery level: The battery power is indicated by 5 bars. Each accounts for about 20% of a full battery.
- K** Speed gear: right-click to change the three gears 1, 2 and 3, double-click the right button to switch to the pedestrian gear, and double-click back on the original gear.

Smartgyro app:

1 Download the Smartgyro APP.

Download the Smartgyro APP. To do this, select your operating system (Android or Apple) and then select the Smartgyro scooter model you have purchased: Smartgyro Ziro.



In the APP you can turn lights on and off, activate or deactivate cruising speed and see speed, kilometers traveled, battery, etc.

Battery and Charger:

Each smartGyro is equipped with a lithium battery and charger and has its own serial number. Do not replace the battery or its charger, it could be dangerous.

Lithium Battery

Please fully charge the battery before using your smartGyro K2. Charge the battery when its level is at half of the power bar to avoid influencing your driving.

Charger

The charger's overcharge protection function will automatically stop the charging process when the battery is 100% full.

Charging instructions:

1. Connect the charger plug to the mains.
2. Important: plug the charger into a 100V-240V outlet.
3. Red light: charging in progress. Green light: charging process completed. Please always store the charger in a dry and ventilated environment.

NOTICE NOTICE



- Any manipulation or modification of the skate or any of its software or hardware parts will result in the loss of warranty.
- Manipulation to modify the skate's performance is expressly forbidden by law and may have legal consequences for the user.
- Respect the rules that affect the use of your skate, especially those of circulation, it is your responsibility.

IMPORTANT:

- Make a general check of the frame fastening.
- Check the tire pressure and top up if necessary.
- From time to time it is highly recommended to check the fastening of the nuts. Due to movement and continuous bumps, they tend to loosen.

Wichtig:

1 Um die Umwelt zu schonen, haben wir diese Kurzanleitung nur für den ersten Kontakt mit dem Produkt beigelegt; wir empfehlen Ihnen, unsere Website www.smartgyro.es zu besuchen und die vollständige Anleitung vor dem täglichen Gebrauch herunterzuladen und zu lesen.

2. Dieser Scooter und alle seine Komponenten entsprechen allen europäischen Sicherheitsvorschriften, aber wir empfehlen Ihnen, Schutzausrüstung zu tragen und verantwortungsvoll zu fahren.

3. Jede Stadt hat ihre eigenen Verkehrsregeln, wir empfehlen Ihnen, diese vor der Benutzung zu konsultieren.

4. Sie können uns unter info@smartgyro.es erreichen.

GARANTIE.

Dieses Produkt hat eine zweijährige Garantie, bitte überprüfen Sie die vollständigen Bedingungen auf unserer Website www.smartgyro.es

Verwenden Sie:

1. laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung auf seine maximale Kapazität auf. Achten Sie einfach auf die LED-Anzeige am Transformator:

Rot=Ladung // // // Grün=Vollladung.

2. Schalten Sie Ihren Smartgyro ein, indem Sie die Einschalttaste auf dem Bedienfeld einige Sekunden lang drücken.


3. eine der 3 verfügbaren Geschwindigkeiten mit einem einzigen Druck auf die Einschalttaste wählen.

4. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie Ihren Smartgyro mit dem Fuß starten und dann das Gaspedal (A) betätigen.

5. Das Gerät verfügt über eine NULL-Start-Funktion; stellen Sie einen Fuß auf die Basis des Skateboards und den anderen Fuß auf den Boden, bis Sie ganz leicht auf das Gaspedal drücken und das Skateboard beginnt zu fahren.

Überblick über die Einheit:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| A Karabinerhaken | F Reflektor | K Vorderradaufhängung |
| B Glocke | G Stamm | L Batterie-Compartiment |
| C Bremshebel | H Entriegelungshebel | M Seitlicher Reflektor |
| D Lenkstange | I Ladeanschluss | N Fahrradständer |
| E Scheinwerfer | J Trommelbremse | O Nabenmotor |
| | | P Bremslicht |
| | | Q Hinterradaufhängung |
| | | R Kotflügel hinten |
| | | S Schnalle |
| | | T Klappmechanismus |
| | | U Zeigen |
| | | V Elektronische Drosselklappe |




Die Reisegeschwindigkeit ist eine Zusatzfunktion, die auf Wunsch des Benutzers eingestellt werden kann und bedeutet, dass der Skate nicht langsamer wird, wenn das Gaspedal losgelassen wird. Benutzen Sie ihn auf langen geraden Strecken ohne Hindernisse und immer mit Vorsicht.

Die Geschwindigkeitsregelung wird über die Smartgyro-App aktiviert oder deaktiviert.


So entfalten Sie Ihren Smartgyro Scooter

1. Entfalten Sie den Lenkermast und stellen Sie ihn ein. Dann klappen Sie den Ständer auf, um den Roller zu unterstützen.


Doppeltes sicheres Faltsystem




2. Verbinden Sie die Drähte fest mit dem Griff und dem Mast. Schieben Sie die Mango auf den Stiel. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung.



3. Installieren Sie sechs Schrauben (zwei auf jeder Seite) mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel.



4. Überprüfen Sie, ob Ihr Roller ein- und ausgeschaltet werden kann.



So schalten Sie das Licht Ihres Smartgyro Ziro 2 ein:


1. Um die Schlittschuhlichter ein- und auszuschalten, müssen Sie den Netzschalter zweimal drücken.

2. Sie können die Lichter auch über die APP ein- und ausschalten.

Unterstützung

Wenn Sie Probleme mit dem Betrieb, der Verwendung oder der Montage des Produkts haben, können Sie sich an uns wenden: info@smartgyro.es+34 91 642 95 20

Display:



- A** Fußgängermodus: Fußgängerge triebe mit 6 km / h machen es einfach, den Roller zu schieben.
- B** Bremse: Das Symbol zeigt an, dass die Bremse aktiviert wurde
- C** Fehler: Das Schraubenschlüssel symbol zeigt an, dass der Roller einen Fehler erkannt hat
- D** Nicht-Null-Start: Das Symbol zeigt an, dass, wenn die Geschwindigkeit des Rollers 3 km / h erreicht, das Gaspedal gedrückt wird und der Motor zu arbeiten beginnt.
- E** Lichtschaltersteuerung: Klicken Sie auf die linke Taste, um das Licht ein- / auszuschalten
- F** Sperrfunktionsschalter: Klicken Sie 8 Mal mit der rechten Maustaste auf die linke Taste, um die Sperrfunktion zu öffnen, das Symbol für den Sperrrollerbildschirm leuchtet auf und der Motor kann im gesperrten Zustand nicht funktionieren, drücken Sie die linke Taste erneut 8 Mal, um den Roller zu entsperren.
- G** Umschaltung der Geschwindigkeitseinheit: Wenn das Messgerät eingeschaltet ist, drücken Sie dreimal die rechte Taste, um zwischen den Einheiten km/h und mph zu wechseln
- H** Bluetooth: Das Symbol zeigt an, dass der Roller erfolgreich mit dem Gerät verbunden wurde
- I** Kilometeränderung: Wenn der Zähler eingeschaltet ist, doppelklicken Sie auf die linke Taste, um zwischen Einzel- oder Gesamtkilometerstand zu wechseln
- J** Batteriestand: Die Batterieleistung wird durch 5 bar angezeigt. Jeder macht etwa 20% einer vollen Batterie aus.
- K** Geschwindigkeitsgetriebe: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die drei Gänge 1, 2 und 3 zu wechseln, doppelklicken Sie auf die rechte Taste, um in den Fußgängergang zu wechseln, und doppelklicken Sie zurück auf den ursprünglichen Gang.

Smartgyro-App:

1 Laden Sie die Smartgyro-APP herunter.

Laden Sie die Smartgyro-APP herunter. Wählen Sie dazu Ihr Betriebssystem (Android oder Apple) und dann das von Ihnen erworbene Scootermodell Smartgyro aus: Smartgyro Ziro.



In der APP können Sie das Licht ein- und ausschalten, die Reisegeschwindigkeit aktivieren oder deaktivieren und Geschwindigkeit, zurückgelegte Kilometer, Batterie usw. anzeigen.

Akku und Ladegerät:

Jeder smartGyro ist mit einem Lithium-Akku und einem Ladegerät ausgestattet und hat eine eigene Seriennummer. Tauschen Sie weder den Akku noch das Ladegerät aus, da dies gefährlich sein könnte.

Lithium-Batterie

Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie Ihren smartGyro Crossover Dual pro benutzen.

Laden Sie die Batterie auf, wenn der Batteriestand die Hälfte des Energiebalkens erreicht hat, um zu verhindern, dass Ihr Fahrverhalten dadurch beeinträchtigt wird.

Ladegerät

Die Überladeschutzfunktion des Ladegeräts stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn der Akku zu 100 % voll ist.

Anweisungen zum Aufladen:

- 1 Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts an das Stromnetz an.
2. wichtig: Schließen Sie das Ladegerät an eine 100V-240V-Steckdose an.
3. Rotes Licht: Der Ladevorgang läuft. Grünes Licht: Ladevorgang abgeschlossen. Bitte lagern Sie das Ladegerät immer in einer trockenen und belüfteten Umgebung.

HINWEIS HINWEIS



- Jegliche Manipulation oder Modifikation des Skateboards oder eines seiner Soft- oder Hardwareteile führt zum Verlust der Garantie.
- Eingriffe in das Skateboard, um seine Leistung zu verändern, sind ausdrücklich gesetzlich verboten und können rechtliche Konsequenzen für den Benutzer haben.
- Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Regeln zu beachten, die die Benutzung Ihres Skates betreffen, insbesondere die Verkehrsregeln.

WICHTIG!

- Führen Sie eine allgemeine Überprüfung der Rahmenbefestigung durch.
- Prüfen Sie den Reifendruck und füllen Sie ggf. nach.
- Es wird dringend empfohlen, die Befestigung der Muttern von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Durch Bewegung und ständige Stöße neigen sie dazu, sich zu lockern.

Important:

1. afin d'être plus respectueux de l'environnement, nous n'avons inclus ce guide rapide que pour un premier contact avec le produit, nous vous recommandons de visiter notre site web www.smartgyro.es et de télécharger et lire les instructions complètes avant une utilisation quotidienne.

2. Ce scooter et tous ses composants sont conformes à toutes les réglementations européennes en matière de sécurité, mais nous vous recommandons de porter un équipement de protection et de conduire de manière responsable.

3. Chaque ville a ses propres règles de circulation, nous vous recommandons de les consulter avant de les utiliser.

4. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@smartgyro.es

GARANTIE.Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans, veuillez consulter les conditions complètes sur notre site web www.smartgyro.es

Utilisez :

1. avant la première utilisation, chargez la batterie à sa capacité maximale. Il suffit de regarder l'indicateur LED sur le transformateur :

Rouge=charge // // // Vert=charge complète.

2. Allumez votre Smartgyro en appuyant sur le bouton d'alimentation du panneau de commande pendant quelques secondes.


3. sélectionnez l'une des trois vitesses disponibles en appuyant une seule fois sur le bouton d'alimentation.

4. Pour des raisons de sécurité, vous devez démarrer votre Smartgyro avec votre pied et appuyer ensuite sur l'accélérateur (A).

5. L'appareil dispose d'une fonction de démarrage à zéro. Placez un pied sur la base du skateboard et l'autre pied sur le sol jusqu'à ce que vous appuyiez très doucement sur l'accélérateur et que le skateboard commence à fonctionner.

Plan de l'unité :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| A Mousqueton | F Réflecteur | K Suspension avant |
| B Cloche | G Tronc | L Compartiment de batterie |
| C Levier de frein | H Levier de déverrouillage | M Réflecteur latéral |
| D Guidon | I Port de charge | N Béquille |
| E Projecteur | J Frein à tambour | O Moteur de moyeu |
| | | P Feu de freinage |
| | | Q Feu de freinage |
| | | R Ailes arrière |
| | | S Boucle |
| | | T Mécanisme |
| | | U Montre |
| | | V Vanne d'accélérateur électronique |




La vitesse de croisière est une fonction supplémentaire qui peut être réglée à la convenance de l'utilisateur et signifie que lorsque l'accélérateur est relâché, le patin ne ralentit pas. Utilisez-le sur de longues lignes droites sans obstacles et toujours avec prudence.


La vitesse de croisière est activée ou désactivée depuis l'application Smartgyro.

Comment déplier votre scooter Smartgyro


1. Dépliez et ajustez le mât du guidon. Ensuite, dépliez le support pour soutenir le scooter. Système de pliage à double sécurité




2. Connectez fermement les fils à la poignée et au mât. Faites glisser la manque sur la tige. Faites attention à l'alignement correct.



3. Installez six vis (deux de chaque côté) avec la clé hexagonale fournie.



4. Vérifiez si votre scooter peut être allumé et éteint.



Comment allumer la lumière de votre Smartgyro Ziro 2 :


1. Pour allumer et éteindre les lumières du skate, vous devez appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation.

2. Vous pouvez également allumer/éteindre les lumières via APP.

Soutien:

Si vous avez des problèmes avec le fonctionnement, l'utilisation ou le montage du produit, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@smartgyro.es+34 91 642 95 20.

Display:



- A** Mode piéton : Les boîtes de vitesses piétonnes à 6 km/h facilitent la poussée du scooter.
- B** Frein : l'icône indique que le frein a été activé
- C** Erreur : l'icône de la clé indique que le scooter a détecté une erreur
- D** Démarrage non nul: L'icône indique que lorsque la vitesse du scooter atteint 3 km / h, la pédale d'accélérateur est enfoncée et le moteur commence à fonctionner.
- E** Contrôle de l'interrupteur d'éclairage: Cliquez sur le bouton gauche pour allumer / éteindre la lumière
- F** Interrupteur de fonction de verrouillage: Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton gauche 8 fois pour ouvrir la fonction de verrouillage, l'icône de l'écran du rouleau de verrouillage s'allume et le moteur ne peut pas fonctionner lorsqu'il est verrouillé, appuyez à nouveau sur le bouton gauche 8 fois pour déverrouiller le scooter.
- G** Commutation de l'unité de vitesse: Lorsque le compteur est allumé, appuyez trois fois sur le bouton droit pour basculer entre les unités km / h et mph
- H** Bluetooth : l'icône indique que le scooter a été correctement connecté à l'appareil
- I** Changement de kilométrage : lorsque le compteur est activé, double-cliquez sur le bouton gauche pour basculer entre le kilométrage simple ou le kilométrage total.
- J** Niveau de la batterie: La puissance de la batterie est indiquée par 5 bar. Chacun représente environ 20% d'une batterie pleine.
- K** Vitesse : Cliquez avec le bouton droit de la souris pour changer trois vitesses 1, 2 et 3, double-cliquez sur le bouton droit pour passer à la vitesse piétonne et double-cliquez sur la vitesse d'origine.

Application Smartgyro :

FR

1 Téléchargez l'application Smartgyro.

Téléchargez l'application Smartgyro. Pour cela, sélectionnez votre système d'exploitation (Android ou Apple) puis le modèle de scooter Smartgyro que vous avez acheté : Smartgyro Ziro.



Dans l'APP, vous pouvez allumer/éteindre la lumière, activer ou désactiver la vitesse de croisière et afficher la vitesse, le kilométrage, la batterie, etc.

Batterie et chargeur :

Chaque smartGyro est équipé d'une batterie au lithium et d'un chargeur et possède son propre numéro de série. Ne remplacez pas la batterie ou son chargeur, car cela pourrait être dangereux.

Batterie au lithium

Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser votre smartGyro K2

Chargez la batterie lorsque le niveau de la batterie est à mi-chemin de la barre d'alimentation pour éviter qu'elle n'influence votre conduite.

Chargeur

La fonction de protection contre la surcharge du chargeur arrête automatiquement le processus de charge lorsque la batterie est pleine à 100 %.

Instructions de chargement :

1. connectez la fiche du chargeur au secteur.
2. important : branchez le chargeur dans une prise de courant de 100V-240V.
3. Lumière rouge : charge en cours. Voyant vert : le processus de charge est terminé. Veuillez toujours stocker le chargeur dans un environnement sec et ventilé.

AVISO AVISO AVISO



- Toute manipulation ou modification du skateboard ou de l'un de ses composants logiciels ou matériels entraînera la perte de la garantie.
- L'altération du skateboard pour en modifier les performances est expressément interdite par la loi et peut avoir des conséquences juridiques pour l'utilisateur.
- Il est de votre responsabilité de respecter les règles qui concernent l'utilisation de votre patin, notamment le code de la route.

IMPORTANT :

- Effectuez un contrôle général de la fixation du cadre.
- Vérifiez la pression des pneus et faites l'appoint si nécessaire.
- De temps en temps, il est fortement recommandé de vérifier la fixation des écrous. En raison du mouvement et des chocs continus, ils ont tendance à se détacher.

Importante:

1. Al fine di essere più rispettosi dell'ambiente, abbiamo incluso solo questa guida rapida per un primo contatto con il prodotto, si consiglia di visitare il nostro sito web www.smartgyro.es e scaricare e leggere le istruzioni complete prima dell'uso quotidiano.
2. Questo scooter e tutti i suoi componenti sono conformi a tutte le norme di sicurezza europee, ma si raccomanda di indossare dispositivi di protezione e di guidare in modo responsabile.
3. Ogni città ha le sue regole di traffico, vi raccomandiamo di consultarle prima dell'uso.
4. Potete contattarci a info@smartgyro.es

GARANZIA.

Questo prodotto ha una garanzia di due anni, si prega di controllare le condizioni complete sul nostro sito web www.smartgyro.es

Utilizzare:

1. Prima del primo utilizzo, caricare la batteria alla sua capacità massima. Basta guardare l'indicatore LED sul trasformatore:
Rosso=carica /// Verde=carica completa.
2. Accendi il tuo Smartgyro premendo il pulsante di accensione sul pannello di controllo per alcuni secondi.
3. Seleziona una delle 3 velocità disponibili con una sola pressione del pulsante di accensione.
4. Per ragioni di sicurezza, devi avviare la tua Smartgyro con il piede e poi premere l'acceleratore (A).
5. Il dispositivo ha una funzione di avvio ZERO; mettete un piede sulla base dello skateboard e l'altro piede a terra finché non premete molto delicatamente l'acceleratore e lo skateboard inizia a funzionare.

Schema dell'unità:




La velocità di crociera è una funzione extra che può essere impostata per la comodità dell'utente e significa che quando si rilascia l'acceleratore, il pattino non rallenta. Usatelo su lunghi tratti rettilinei senza ostacoli e sempre con cautela.


La velocità di crociera viene attivata o disattivata dall'app Smart-gyro.

Come aprire il tuo scooter Smartgyro


1. Aprire e regolare l'albero del manubrio. Quindi aprire la staffa per sostenere lo scooter. Doppio sistema di piegatura di sicurezza




2. Collegare saldamente i fili alla maniglia e all'albero. Far scorrere il mango sul gambo. Prestare attenzione al corretto allineamento.



3. Installare sei viti (due su ciascun lato) con la chiave esagonale in dotazione.



4. Controlla se il tuo scooter può essere acceso e spento.




Come accendere la luce del tuo Smartgyro Ziro 2:

1. Per accendere e spegnere le luci dello skate, devi premere due volte il pulsante di accensione.

2. Puoi anche accendere/spegnere le luci tramite APP.

Supporto:

Se avete problemi con il funzionamento, l'uso o il montaggio del prodotto potete contattarci a:
info@smartgyro.es+34 91 642 95 20.



- A** Modalità pedonale: i cambi pedonali a 6 km/h facilitano la spinta dello scooter.
- B** Freno: l'icona indica che il freno è stato attivato
- C** Errore: l'icona della chiave indica che lo scooter ha rilevato un errore
- D** Avvio diverso da zero: l'icona indica che quando la velocità dello scooter raggiunge i 3 km / h, il pedale dell'acceleratore viene premuto e il motore inizia a funzionare.
- E** Hatcher Switch Control: fare clic sul pulsante sinistro per accendere / spegnere la luce
- F** Interruttore funzione di blocco: fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante sinistro 8 volte per aprire la funzione di blocco, l'icona dello schermo del rullo di blocco si illumina e il motore non può funzionare quando bloccato, premere nuovamente il pulsante sinistro 8 volte per sbloccare lo scooter.
- G** Commutazione dell'unità di velocità: quando il misuratore è acceso, premere tre volte il pulsante destro per passare tra le unità km/h e mph
- H** Bluetooth: l'icona indica che lo scooter è stato collegato correttamente al dispositivo
- I** Modifica del chilometraggio: quando il misuratore è abilitato, fare doppio clic sul pulsante sinistro per passare dal chilometraggio singolo a quello totale.
- J** Livello della batteria: la potenza della batteria è indicata da 5 bar. Ognuno rappresenta circa il 20% di una batteria piena.
- K** Velocità: fare clic con il pulsante destro del mouse per modificare le tre velocità 1, 2 e 3, fare doppio clic con il pulsante destro del mouse per passare alla velocità pedonale e fare doppio clic sulla velocità originale.

App Smartgyro:

1 Scarica l'app Smartgyro.

Scarica l'app Smartgyro. Per fare ciò, seleziona il tuo sistema operativo (Android o Apple) quindi il modello di scooter Smartgyro che hai acquistato: Smartgyro Ziro.



Nell'APP, puoi accendere/spegnere la luce, abilitare o disabilitare la velocità di crociera e visualizzare velocità, chilometraggio, batteria, ecc.

Batteria e caricatore:

Ogni smartGyro è dotato di una batteria al litio e di un caricatore e ha il suo numero di serie. Non sostituite la batteria o il suo caricatore, perché questo potrebbe essere pericoloso.

Batteria al litio

Si prega di caricare completamente la batteria prima di utilizzare lo smartGyro K2

Carica la batteria quando il livello della batteria è a metà della barra di alimentazione per evitare che influenzi la tua guida.

Caricatore

La funzione di protezione dal sovraccarico del caricabatterie interrompe automaticamente il processo di carica quando la batteria è piena al 100%.

Istruzioni per la ricarica:

1. Collegare la spina del caricabatterie alla rete elettrica.
2. Importante: inserire il caricabatterie in una presa di corrente da 100V-240V.
3. Luce rossa: carica in corso. Luce verde: processo di carica completato. Si prega di conservare sempre il caricabatterie in un ambiente asciutto e ventilato.

AVISSO AVISSO



- Qualsiasi manipolazione o modifica dello skateboard o di qualsiasi sua parte software o hardware comporterà la perdita della garanzia.
- La manomissione dello skateboard per modificarne le prestazioni è espressamente vietata dalla legge e può avere conseguenze legali per l'utente.
- È vostra responsabilità rispettare le regole che riguardano l'uso del vostro pattino, in particolare le regole del traffico.

IMPORTANTE:

- Fare un controllo generale dell'attacco del telaio.
- Controllare la pressione dei pneumatici e rabboccare se necessario.
- Di tanto in tanto si raccomanda vivamente di controllare il fissaggio dei dadi. A causa del movimento e dei continui urti, tendono ad allentarsi.

Importante:

1. A fim de sermos mais amigos do ambiente, apenas incluímos este guia rápido para um primeiro contacto com o produto, recomendamos que visite o nosso website www.smartgyro.es e descarregue e leia as instruções completas antes da sua utilização diária.
2. Esta scooter e todos os seus componentes cumprem todos os regulamentos de segurança europeus, mas recomendamos que use equipamento de protecção e que ande de forma responsável.
3. Cada cidade tem as suas próprias regras de trânsito, recomendamos que as consulte antes de as utilizar.
4. Pode contactar-nos em info@smartgyro.es


GARANTIA.

Este produto tem uma garantia de dois anos, por favor verifique as condições completas no nosso website www.smartgyro.es

Utilização:

1. Antes da primeira utilização, carregar a bateria até à sua capacidade máxima. Basta olhar para o indicador LED no transformador:
Vermelho=carga //// Verde=carga completa.
2. Ligue o seu Smartgyro premindo o botão de energia no painel de controlo durante alguns segundos.
3. seleccionar uma das 3 velocidades disponíveis com um único toque no botão de alimentação.
4. Por razões de segurança, deve iniciar o seu Smartgyro com o pé e depois carregar no acelerador (A).
5. O dispositivo tem uma função de arranque ZERO; coloque um pé na base do skate e o outro pé no chão até pressionar muito suavemente o acelerador e o skate começar a funcionar.

Esboço da unidade:




A velocidade de cruzeiro é uma função extra que pode ser definida para conveniência do utilizador e significa que quando o acelerador é libertado, o skate não vai abrandar. Utilizá-lo em longos trechos rectos sem obstáculos e sempre com cautela.

A velocidade de cruzeiro é activada ou desactivada a partir da aplicação Smartgyro.


Como abrir sua scooter Smartgyro

1. Abra e ajuste o eixo do guidador. Em seguida, abra o suporte para apoiar a scooter.


Sistema de flexão de segurança dupla




2. Ligue firmemente os fios à pega e ao eixo. Deslize a manga sobre o caule. Preste atenção ao alinhamento correto.



3. Instale seis parafusos (dois de cada lado) com a chave hexagonal fornecida.



4. Verifique se a sua scooter pode ser ligada e desligada.



Como acender a luz do seu Smartgyro Ziro 2:

1. Para ligar e desligar as luzes do skate, você precisa pressionar o botão liga/-desliga duas vezes.


2. Você também pode ligar/desligar as luzes via APP.

Apoio:

Se tiver algum problema com a operação, utilização ou montagem do produto pode contactar-nos em:
info@smartgyro.es+34 91 642 95 20

Display:

PT



- A** Modo pedestre: as mudanças pedonais a 6 km/h facilitam a pressão da scooter.
- B** Travão: O ícone indica que o travão foi ativado
- C** Erro: O ícone da chave indica que a scooter encontrou um erro
- D** Arranque sem zero: o ícone indica que quando a velocidade da scooter atinge os 3 km/h, o pedal do acelerador é pressionado e o motor começa a funcionar.
- E** Controlo do interruptor do escotilha: Clique no botão esquerdo para ligar/desligar a luz
- F** Interruptor de função de bloqueio: Clique no botão esquerdo 8 vezes para abrir a função de bloqueio, o ícone do ecrã do rolo de bloqueio acende-se e o motor não pode funcionar quando estiver bloqueado, prima novamente o botão esquerdo 8 vezes para desbloquear a scooter.
- G** Comutação da unidade de velocidade: Quando o contador estiver ligado, pressione o botão direito três vezes para alternar entre as unidades km/h e mph
- H** Bluetooth: O ícone indica que a scooter foi conectada com sucesso ao dispositivo
- I** Alteração de quilometragem: Quando o contador estiver ativado, clique duas vezes no botão esquerdo para mudar de quilometragem única para total.
- J** Nível da bateria: A bateria é indicada por 5 bar. Cada um representa cerca de 20% de uma bateria completa.
- K** Velocidade: Clique à direita para alterar as três velocidades 1, 2 e 3, clique duplo para mudar para a velocidade de caminhada, e clique duas vezes na velocidade original.

Aplicação Smartgyro:

PT

1 Scarica l'app Smartgyro.

Scarica l'app Smartgyro. Per fare ciò, seleziona il tuo sistema operativo (Android o Apple) quindi il modello di scooter Smartgyro che hai acquistato: Smartgyro Ziro.



Nell'APP, puoi accendere/spengere la luce, abilitare o disabilitare la velocità di crociera e visualizzare velocità, chilometraggio, batteria, ecc.

Bateria e carregador:

Cada smartGyro está equipado com uma bateria e carregador de lítio e tem o seu próprio número de série. Não substituir a bateria ou o seu carregador, uma vez que isto pode ser perigoso.

Bateria de lítio

Por favor, carregue totalmente a bateria antes de utilizar o seu smartGyro K2

Carregue a bateria quando o nível da bateria estiver a meio caminho da barra de alimentação para evitar que ela influencie a sua condução.

Carregador

A função de protecção contra sobrecarga do carregador irá parar automaticamente o processo de carregamento quando a bateria estiver 100% cheia.

Instruções de carregamento:

1. ligar a ficha do carregador à rede eléctrica.
2. importante: Ligue o carregador a uma tomada de 100V-240V.
3. Luz vermelha: carga em curso. Luz verde: processo de carregamento concluído. Por favor, armazenar sempre o carregador num ambiente seco e ventilado.

Certificado de conformidad:

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L. B85036887
 P.I. San José de Valderas, C/Yunque, nº 15-
 Leganés-Madrid-España - Fabricado en China


DECLARA QUE ESTE SCOOTER ELÉCTRICO:
 SmartGyro K2 Army, Smartgyro K2 Titan, Smartgyro K2 Terra

Cumple con las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas cumpliendo con las normas armonizadas: EN ISO 12100:2010 y EN 17128:2020 y con la Directiva 2011/65/CE Anexo II (EU) 2015/863 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos cumpliendo con las normas armonizadas: IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

Y que el adaptador de red que incluye, cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/CE sobre compatibilidad electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:2015, EN 610003-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 y con la Directiva 2014/35/CE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 62233:2008. .

Madrid, 27 de junio de 2022

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.



Mario Mateos
 CEO



Año de fabricación: 2022
 Potencia nominal: 500W
 Tensión de alimentación: 48V
 Consumo energético: 120 W



smartGyro