

RAPTOR DUAL


Manual de uso



52V
dos motores



Batería de litio
de hasta 23Ah



hasta 50 Km
de autonomía




Luces LED, intermitentes
frontales, base y traseras




Ruedas Allroad
neumáticas 10"



Estructura
plegable




Frenos Hidráulicos
delanteros y traseros



3 modos
de velocidad



Display
a color



Sistema de amortiguación por
Brazos de suspensión

potente, cómodo, funcional... todo un all-road



Videos
tutoriales



Ficha Técnica
y Faqs

 smartGyro

Importante:

1. Esta guía proporciona conocimientos del patín eléctrico smartGyro, por favor, atienda a las instrucciones de seguridad y sea responsable con el uso de este vehículo eléctrico.
2. Este patinete y todos sus componentes cumplen con todas las normativas de seguridad europeas, pero te recomendamos usar protecciones y hacer una conducción responsable.
3. Cada ciudad tiene sus propias normativas de circulación, le recomendamos consultarlas antes de su uso
4. Puedes contactar con nosotros a través de info@smartgyro.es

GARANTÍA.

Este producto cuenta con dos años de garantía, consulte las condiciones completas en nuestra web www.smartgyro.es

Utilización:

1. Antes del primer uso, cargue la batería al máximo de su capacidad. Solo hay que fijarse en el led indicador del transformador:
Rojo=cargando // // // Verde= carga completa
2. Encienda su Smartgyro presionando el botón de encendido situado en el panel de control durante unos segundos
3. Seleccione una velocidad entre las 3 disponibles con una sola pulsación del botón de encendido
4. Por seguridad, tiene que iniciar la marcha con el pie y después presionar el acelerador
5. El dispositivo tiene la función de arranque CERO; coloque un pie sobre la base del patín y el otro pie en el suelo hasta que accione muy suavemente el acelerador y el patín comience a funcionar.

Esquema de la unidad:

1. Freno * 2. Manguitos antideslizantes * 3. Manillar * 4. Tubo frontal * 5. Ajuste del manillar * 6. Display y acelerador * 7. Encendido de 2 motor * 8. Mando de luces y timbre * 9. Soporte para pie * 10. Freno hidráulicos * 11. Doble Foco de led * 12 Leds base * 13. Amortiguadores * 14. Puerto de carga * 15. Pata de cabra * 16. Luz de freno * 17. Palanca para plegar la estructura * 18. Botón selector del intermitente * 19. Luz intermitente



El patinete tiene leds de foco frontal, base, freno e intermitentes, podrán activarse desde su mando de control. Vea la sección de Panel de control.

Cómo desplegar su patín Smartgyro:



smartGyro Raptor Dual posee un sistema de bloqueo especial de seguridad, por eso el proceso para plegar y desplegar la unidad debe realizarse con fuerza, firmeza y seguridad.

Paso 1:

a) Abra la maneta (ver imagen 1) y el sistema de plegado se desbloqueará.

Paso 2:

b) Una vez aflojado, suba la pieza de anclaje hasta que pueda mover la barra (ver imagen 2). Puede ser necesario mover la barra frontal para buscar el juego.



Paso 3: Mueva el manillar hasta la base y acople la estructura de cierre al manillar. Cuando tenga fijada la estructura, ya podrá levantar el patín.

Nota: Para desplegar el patín realice todos los pasos en orden inverso. Es importante comprobar que los tornillos estén bien fijados antes de emprender la marcha.

Soporte:

Si tiene cualquier problema con el funcionamiento, uso o montaje del producto puede contactar con nosotros a través de: info@smartgyro.es
+34 91 642 95 20

Panel de Control:



1. Botón de encendido
2. Subir modo de velocidad
3. Bajar modo de velocidad
4. Cambio de Modo / Enter
5. Marcha seleccionada
6. Batería restante
7. Distancia recorrida
8. Reloj




1. Intermitente derecho
2. Intermitente izquierdo
3. Bocina
4. Dureza de la maneta
5. Botón segundo motor

Para personalizar todos los parámetros del display, pulse 2 veces a la tecla -M-.

Podrás ajustar el brillo, el reloj, parámetros del display y muchas más funciones.

Control remoto de la alarma



Bloqueo del patín,
encender la alarma

Desbloqueo del patín,
desactivar la alarma

Modo aviso de luces*

Al presionar el botón, se encenderán
las luces a modo de alarma.

*Para poder activar el modo de aviso de luces, apaga el patinete con las luces de emergencia encendidas.

Con el patín bloqueado no se podrá circular. La alarma impide un correcto funcionamiento del smartgyro Raptor y bloquea las ruedas de forma intermitente.

Iniciar la marcha:

1 Botón de encendido

Con el patín apagado, presione el botón de encendido / apagado durante 3 segundos y el patinete se encenderá.

2. Modos de funcionamiento

Con el patín encendido presione el botón “+ y -” para cambiar entre los 3 niveles de funcionamiento.

3. Control de frenos

El freno hidráulico corta la potencia del motor. Cuando necesite frenar o detener el dispositivo, puede hacerlo mediante las manetas de freno que acciona los discos de freno.

4. Si quieres utilizar los intermitentes, presione el switch situado en el manillar hacia un lado u otro.

Batería y Cargador:

Cada smartGyro está equipado con una batería de litio y con su cargador, además cuenta con su propio número de serie. No reemplace la batería ni su cargador, podría ser peligroso.

Batería de Litio

Por favor, cargue completamente la batería antes de usar su smart-Gyro Raptor.

Cargue la batería cuando su nivel sea a la mitad de la barra de energía para evitar que influya en su conducción.

Cargador

La función de protección de sobrecarga del cargador detendrá automáticamente el proceso de carga cuando la batería esté llena al 100%.

Instrucciones para su carga:

1. Conecte el enchufe del cargador a la red.
2. Importante: enchufe el cargador a una toma de corriente de 100V-240V.
3. Luz roja: en proceso de carga. Luz verde: proceso de carga completado. Por favor, guarde siempre el cargador en un ambiente seco y ventilado.

Proceso de Carga y toma USB



Durante el proceso de carga:

Rojo=cargando

Verde= carga completa

Nota; para poder realizar la carga, introduce la conexión y gírala en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para utilizar la toma USB como carga, deberá habilitar el modo carga presionando el botón -M- durante más de 3 segundos.



Almacenamiento

Guarda tu smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de almacenamiento está por debajo de los 0 °C o por encima de los 55 , escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original.

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, comprueba que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado.

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposítelo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Ten en cuenta que las baterías no puede depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considera su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. N° REI- RPA 1201-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar caídas y daños personales.

AVISO AVISO AVISO



- Toda manipulación o modificación del patín o alguna de sus partes tanto de software como de hardware implicará la pérdida de garantía.
- La manipulación para modificar las prestaciones del patín está expresamente prohibida por la ley y puede tener consecuencias legales para el usuario.
- Respete las normas que afectan al uso de su patín, en especial las de circulación, es su responsabilidad.

IMPORTANTE:

- Es importante hacer una comprobación general de la fijación de la estructura.
- Comprueba la presión de las ruedas y rellénalas en caso necesario.
- Cada cierto tiempo es muy aconsejable mirar la fijación de las tuercas. Debido al movimiento y a continuos baches, estas tienden a aflojarse.

Important:

1. This guide provides you with knowledge of the smartGyro electric skateboard, please heed the safety instructions and be responsible with the use of this electric vehicle.
2. This scooter and all its components comply with all European safety regulations, but we recommend using protections and driving responsibly.
3. Each city has its own traffic regulations, we recommend that you consult them before use.
4. You can contact us through info@smartgyro.es

WARRANTY.

This product has a two-year warranty, see the complete conditions on our website www.smartgyro.es

Use:

1. Before first use, charge the battery to its maximum capacity. You just have to look at the indicator led of the transformer:

Red = charging **////** Green = full charge

2. Turn on your Smartgyro by pressing the power button located on the control panel for a few seconds
3. Select a speed from the 3 available with a single press of the power button
4. For safety, you have to start off with your foot and then press the accelerator (A)
5. The device has ZERO start function; Place one foot on the base of the skate and the other foot on the ground until you apply the accelerator very gently and the skate begins to work.

Unit Scheme:

1. Handlebar * 2. Non-slip grips * 3. Handlebar * 4. Tube front * 5. Handlebar adjustment * 6. Display and accelerator * 7. Brake lever * 8. Light and bell control * 9. Foot support * 10. Hydraulic brakes * 11. Double Led spotlight * 12 Base LEDs * 13. Shock absorbers * 14. Charging port * 15. Kickstand * 16. Brake light * 17. Lever to fold the frame * 18. Indicator selector button * 19. Blinking light



The scooter has front focus, base, brake and turn signal LEDs, it can be activated from its control knob. See the Control Panel section.

How to unfold your Smartgyro:




smartGyro Raptor has a special safety locking system, so the process to fold and unfold the unit must be done with force, firmness and security.

Step 1:

a) Open the handle (see image 1) and the folding system will unlock.

Step 2:

b) Once loosened, raise the anchor piece until you can move the bar (see image 2). It may be necessary to move the front bar to search for the game.



Step 3: Move the handlebar to the base and attach the locking frame to the handlebar. When you have the structure fixed, you can lift the skid.

Note: To unfold the skid, perform all steps in reverse order. It is important to check that the screws are securely fastened before setting off.


Support:

If you have any problem with the operation, use or assembly of the product, you can contact us at:
info@smartgyro.es +34 91 642 95 20


Control Panel:



1. Power button
2. Up speed mode
3. Lower speed mode
4. Mode Change / Enter
5. Selected gear
6. Remaining battery
7. Distance traveled
8. Clock




1. Right intermittent
2. Left intermittent
3. Horn
4. Lever hardness
5. Double motor button



Para personalizar todos los parámetros del display, pulse Twice to the -M- key.

You can adjust the brightness, clock, display parameters and many more functions.

Alarm remote control



Skid lock, turn on alarm

Unlock the skid, disable the alarm

Light warning mode*

Pressing the button will turn on the lights as an alarm.

*In order to activate the light warning mode, turn off the scooter with the hazard lights on.

With the skate blocked it will not be possible to circulate. The alarm prevents the Raptor smartgyro from working properly and blocks the wheels intermittently.

Start the march:

1 Power button

With the skateboard off, press the on / off button for 3 seconds and the scooter will turn on.

2. Operating modes

With the skate on press the "+" and "-" button to switch between the 3 operating levels.

3. Brake control

The hydraulic brake cuts off the power to the motor. When you need to brake or stop the device, you can do so by using the brake levers that actuate the brake discs.

4. If you want to use the turn signals, press the switch located on the handlebar to one side or the other.

Battery and Charger:

Each smartGyro is equipped with a lithium battery and its charger, it also has its own serial number. Do not replace the battery or its charger, it could be dangerous.

Lithium battery

Please fully charge the battery before using your smartGyro Raptor. Charge the battery when its level is in the middle of the power bar to avoid influencing your driving.

Charger

The charger's overcharge protection function will automatically stop the charging process when the battery is 100% full.

Instructions for loading:

1. Connect the plug of the charger to the mains.
2. Important: Plug the charger into a 100V-240V outlet.
3. Red light: charging process. Green light: charging process completed. Please always store the charger in a dry and ventilated environment.

Charging process and USB socket



During the charging process:
Red = charging
Green = full charge

Note; To be able to charge, insert the connection and turn it anticlockwise.

To use the USB socket for charging, you must enable the charging mode by pressing the -M- button for more than 3 seconds.



Storage

Store your smartGyro indoors, which are dry places and in suitable conditions. If the ambient temperature of the storage place is below 0 °C or above 55, choose another location. To prevent ingress of dust and particles, store your smartGyro in its original packaging.

If you are going to store your smartGyro for a long period of time, check that the battery in the product is at minimum levels. We recommend recharging the battery every 3 months to ensure it is ready to ride after being stored.

Technical safety requirement

The power adapter is the equipment disconnect device. The socket outlet must be close to the equipment and easily accessible.

Recycle your device

Electrical or electronic products, batteries, accumulators and other accessories must necessarily be subject to separate collection. When the useful life of your electrical or electronic device has ended, remove the batteries and deposit it, separately, in the correct container for proper management. Please note that batteries cannot be indiscriminately disposed of with household waste. Consider recycling by following the manufacturer's guidelines. With this gesture, you will help reduce the risks to your health and preserve the environment. If you have any questions, check with your town hall or distributor to request the details

essential when it comes to recycling your old device. N° REI- RPA 1201-RD.106 / 2008.

Important

- You should always wear a helmet and safety protectors to avoid falls and personal injury.

NOTICE NOTICE



- Any manipulation or modification of the skate or any of its software or hardware parts will result in the loss of warranty.
- Manipulation to modify the skate's performance is expressly forbidden by law and may have legal consequences for the user.
- Respect the rules that affect the use of your skate, especially those of circulation, it is your responsibility.

IMPORTANT:

- Make a general check of the frame fastening.
- Check the tire pressure and top up if necessary.
- From time to time it is highly recommended to check the fastening of the nuts. Due to movement and continuous bumps, they tend to loosen.

Wichtig:

1. Diese Anleitung vermittelt Ihnen Kenntnisse über das smartGyro Elektro-Skateboard. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und gehen Sie verantwortungsbewusst mit diesem Elektrofahrzeug um.
2. Dieser Roller und alle seine Komponenten erfüllen alle europäischen Sicherheitsvorschriften, wir empfehlen jedoch, Schutzvorrichtungen zu verwenden und verantwortungsbewusst zu fahren.
3. Jede Stadt hat ihre eigenen Verkehrsregeln, wir empfehlen Ihnen, diese vor der Nutzung zu konsultieren.
4. Sie können uns über info@smartgyro.es kontaktieren

GARANTIE.

Dieses Produkt hat eine zweijährige Garantie, die vollständigen Bedingungen finden Sie auf unserer Website www.smartgyro.es

Utilización:

1. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch bis zur maximalen Kapazität auf. Sie müssen nur auf die Transformatoranzeige-LED schauen:
Rot = wird geladen // // // Grün = volle Ladung
2. Schalten Sie Ihren Smartgyro ein, indem Sie den Netzschalter auf dem Bedienfeld einige Sekunden lang drücken
3. Wählen Sie eine der 3 verfügbaren Geschwindigkeiten mit einem einzigen Druck auf den Netzschalter
4. Zur Sicherheit müssen Sie mit dem Fuß anfahren und dann das Gaspedal (A) drücken.
5. Das Gerät verfügt über eine NULL-Startfunktion; Stellen Sie einen Fuß auf die Basis des Skates und den anderen Fuß auf den Boden, bis Sie das Gaspedal ganz sanft betätigen und der Skate zu arbeiten beginnt.

Einheitsübersicht:

1. Lenker * 2. Rutschfeste Griffe * 3. Lenker * 4. Rohr vorne * 5. Lenkereinstellung * 6. Display und Gas * 7. Bremshebel * 8. Licht- und Klingelsteuerung * 9. Fußstütze * 10. Hydraulische Bremsen * 11. Doppelt LED-Scheinwerfer * 12 Basis-LEDs * 13. Stoßdämpfer * 14. Ladeanschluss * 15. Ständer * 16. Bremslicht * 17. Hebel zum Zusammenklappen des Rahmens * 18. Blinkerauswahltaste * 19. Blinklicht



Der Roller verfügt über Frontfokus-, Basis-, Brems- und Blinker-LEDs und kann über seinen Steuerknopf aktiviert werden. Siehe Abschnitt Systemsteuerung.

So falten Sie Ihren Smartgyro-Skate auf:



smartGyro Raptor verfügt über ein spezielles Sicherheitsverriegelungssystem, daher muss der Vorgang zum Auf- und Zusammenklappen der Einheit mit Kraft, Festigkeit und Sicherheit erfolgen.

Schritt 1:

a) Öffnen Sie den Griff (siehe Bild 1) und das Faltsystem wird entriegelt.

Schritt 2:

b) Heben Sie das Ankerstück nach dem Lösen an, bis Sie die Stange bewegen können (siehe Bild 2). Möglicherweise muss die vordere Leiste verschoben werden, um nach dem Spiel zu suchen.



Schritt 3: Bewegen Sie den Lenker zur Basis und befestigen Sie den Verriegelungsrahmen am Lenker. Wenn Sie den Rahmen befestigt haben, können Sie die Kufe anheben.

Hinweis: Um die Kufe aufzuklappen, führen Sie alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Es ist wichtig, vor Fahrtantritt den festen Sitz der Schrauben zu überprüfen.

Mittel:

Wenn Sie Probleme mit dem Betrieb, der Verwendung oder der Montage des Produkts haben, können Sie uns kontaktieren über: info@smartgyro.es
+34 91 642 95 20

Schalttafel:



1. Power-Taste
2. Hochgeschwindigkeitsmodus
3. Modus mit niedrigerer Geschwindigkeit
4. Moduswechsel / Enter
5. Ausgewählter Gang
6. Restbatterie
7. Zurückgelegte Entfernung
8. Uhr




1. Intermitente derecho
2. Intermitente izquierdo
3. Bocina
4. Hebelhärte
5. Doppelter Motorknopf



Um alle Anzeigeparameter anzupassen, drücken Sie zweimal die Taste -M-.

Sie können Helligkeit, Uhrzeit, Anzeigeparameter und viele weitere Funktionen einstellen.

Alarm-Fernbedienung



Skid Lock, Alarm einschalten

Entriegeln Sie die Kufe, deaktivieren Sie den Alarm

Lichtwarnmodus*

Durch Drücken der Taste wird das Licht als Alarm eingeschaltet.

*Um den Lichtwarnmodus zu aktivieren, schalten Sie den Scooter bei eingeschaltetem Warnblinklicht aus.

Mit blockiertem Schlittschuh ist ein Umlauf nicht möglich. Der Alarm verhindert, dass der Raptor Smartgyro richtig funktioniert und blockiert die Räder zeitweise.

Starte den Marsch:

1 Netzschalter Drücken Sie bei ausgeschaltetem Skateboard die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden und der Roller schaltet sich ein.

2. Betriebsarten Drücken Sie bei angezogenem Schlittschuh die Taste "+ und -", um zwischen den 3 Bedienebenen zu wechseln.

3. Bremskontrolle Die hydraulische Bremse unterbricht die Stromzufuhr zum Motor. Wenn Sie das Gerät bremsen oder stoppen müssen, können Sie dies mit den Bremshebeln tun, die die Brems Scheiben betätigen.

4. Wenn Sie die Blinker verwenden möchten, drücken Sie den Schalter am Lenker zur einen oder anderen Seite.

Akku und Ladegerät: Jeder smartGyro ist mit einem Lithium-Akku und seinem Ladegerät ausgestattet, außerdem hat er eine eigene Seriennummer. Ersetzen Sie weder den Akku noch das Ladegerät, da dies gefährlich sein könnte.

Lithium Batterie Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie Ihren smartGyro Raptor verwenden.

Laden Sie den Akku auf, wenn sich der Ladestand in der Mitte des Leistungsbalkens befindet, um eine Beeinflussung Ihres Fahrverhaltens zu vermeiden.

Ladegerät Die Überladeschutzfunktion des Ladegeräts stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn der Akku zu 100 % voll ist.

Hinweise zum Laden:

1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Stromnetz.
2. Wichtig: Stecken Sie das Ladegerät in eine 100V-240V Steckdose.
3. Rotes Licht: Ladevorgang. Grünes Licht: Ladevorgang abgeschlossen. Bitte bewahren Sie das Ladegerät immer in einer trockenen und belüfteten Umgebung auf.

Ladevorgang und USB-Buchse



Während des Ladevorgangs:
Rot = Laden Grün = Volle Ladung

Notiz; Zum Aufladen den Anschluss einstecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Um die USB-Buchse zum Laden zu verwenden, müssen Sie den Lademodus aktivieren, indem Sie die Taste -M- länger als 3 Sekunden drücken.



Lagerung

Lagern Sie Ihren smartGyro in Innenräumen, an trockenen Orten und unter geeigneten Bedingungen. Wenn die Umgebungstemperatur des Lagerorts unter 0 °C oder über 55 °C liegt, wählen Sie einen anderen Standort. Um das Eindringen von Staub und Partikeln zu verhindern, bewahren Sie Ihren smartGyro in der Originalverpackung auf.

Wenn Sie Ihren smartGyro über einen längeren Zeitraum lagern möchten, überprüfen Sie, ob der Akku im Produkt auf minimalem Niveau ist. Wir empfehlen, den Akku alle 3 Monate aufzuladen, damit er nach der Lagerung fahrbereit ist.

Technische Sicherheitsanforderung

Das Netzteil ist die Trennvorrichtung für das Gerät. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Recyceln Sie Ihr Gerät

Elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkus und sonstiges Zubehör müssen zwingend getrennt gesammelt werden. Wenn die Nutzungsdauer Ihres Elektro- oder Elektronikgeräts abgelaufen ist, entnehmen Sie die Batterien und legen Sie diese separat in den richtigen Behälter zur ordnungsgemäßen Handhabung. Bitte beachten Sie, dass Batterien nicht wahllos über den Hausmüll entsorgt werden können. Ziehen Sie das Recycling in Betracht, indem Sie die Richtlinien des Herstellers befolgen. Mit dieser Geste helfen Sie, die Risiken für Ihre Gesundheit zu verringern und die Umwelt zu schonen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihr Rathaus oder Ihren Händler, um die Details anzufordern unverzichtbar, wenn es um das Recycling Ihres alten Geräts geht. Nr. REI-RPA 1201-RD.106 / 2008.

Wichtig

- Sie sollten immer einen Helm und Sicherheitsprotektoren tragen, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.

HINWEIS HINWEIS



- Jegliche Manipulation oder Modifikation des Skateboards oder eines seiner Soft- oder Hardwareteile führt zum Verlust der Garantie.
- Eingriffe in das Skateboard, um seine Leistung zu verändern, sind ausdrücklich gesetzlich verboten und können rechtliche Konsequenzen für den Benutzer haben.
- Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Regeln zu beachten, die die Benutzung Ihres Skates betreffen, insbesondere die Verkehrsregeln.

WICHTIG!

- Führen Sie eine allgemeine Überprüfung der Rahmenbefestigung durch.
- Prüfen Sie den Reifendruck und füllen Sie ggf. nach.
- Es wird dringend empfohlen, die Befestigung der Muttern von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Durch Bewegung und ständige Stöße neigen sie dazu, sich zu lockern.

Important:

1. Ce guide vous fournit des connaissances sur le skateboard électrique smartGyro, veuillez respecter les consignes de sécurité et être responsable de l'utilisation de ce véhicule électrique.
2. Ce scooter et tous ses composants sont conformes à toutes les réglementations de sécurité européennes, mais nous vous recommandons d'utiliser des protections et de conduire de manière responsable.
3. Chaque ville a ses propres règles de circulation, nous vous recommandons de les consulter avant utilisation.
4. Vous pouvez nous contacter via info@smartgyro.es

GARANTIE.

Ce produit a une garantie de deux ans, voir les conditions complètes sur notre site www.smartgyro.es

Utilisation:

1. Avant la première utilisation, chargez la batterie à sa capacité maximale. Il suffit de regarder le voyant du transformateur:

Rouge = charge  Vert = charge complète

2. Allumez votre Smartgyro en appuyant quelques secondes sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau de commande
3. Sélectionnez une vitesse parmi les 3 disponibles d'une simple pression sur le bouton d'alimentation
4. Par sécurité, il faut commencer par le pied puis appuyer sur l'accélérateur (A)

5. L'appareil a une fonction de démarrage ZERO ; Placez un pied sur la base du patin et l'autre pied au sol jusqu'à ce que vous appliquiez l'accélérateur très doucement et que le patin commence à fonctionner.

Aperçu de l'unité:

1. Guidon * 2. Poignées antidérapantes * 3. Guidon * 4. Tube avant * 5. Réglage du guidon * 6. Affichage et accélérateur * 7. Levier de frein * 8. Commande d'éclairage et de sonnette * 9. Appui-pieds * 10. Freins hydrauliques * 11. Double Spot à Led * 12. LED de Base * 13. Amortisseurs * 14. Port de charge * 15. Béquille * 16. Feu stop * 17. Levier pour plier le cadre * 18. Bouton sélecteur de clignotant * 19. Voyant clignotant



Le scooter avec LED de mise au point avant, base, frein et de clignotant, le peut être activé à partir de son bouton de commande. Voir la section Panneau de configuration.

Comment déplier votre patin Smartgyro:




smartGyro Raptor dispose d'un système de verrouillage de sécurité spécial, de sorte que le processus de pliage et de dépliage de l'unité doit être effectué avec force, fermeté et sécurité.

Étape 1:

a) Ouvrez la poignée (voir image 1) et le système de pliage se déverrouillera.

Étape 2:

b) Une fois desserré, soulevez la pièce d'ancrage jusqu'à ce que vous puissiez déplacer la barre (voir image 2). Il peut être nécessaire de déplacer la barre avant pour rechercher le jeu.



Étape 3: Déplacez le guidon vers la base et fixez le cadre de verrouillage au guidon. Une fois le cadre fixé, vous pouvez soulever le patin.

Remarque: Pour déplier le patin, effectuez toutes les étapes dans l'ordre inverse. Il est important de vérifier que les vis sont bien serrées avant de partir.

Moyen:

Si vous rencontrez un problème avec le fonctionnement, l'utilisation ou le montage du produit, vous pouvez nous contacter à: info@smartgyro.es +34 91 642 95 20


Panneau de commande:



1. Bouton d'alimentation
2. Mode vitesse supérieure
3. Mode vitesse inférieure
4. Changement de mode/Entrée
5. Vitesse sélectionnée
6. Batterie restante
7. Distance parcourue
8. Horloge




1. Intermitente derecho
2. Intermitente izquierdo
3. Bocina
4. Dureté du levier
5. Bouton double moteur



Pour personnaliser tous les paramètres d'affichage, appuyez deux fois sur la touche -M-.

Vous pouvez régler la luminosité, l'horloge, les paramètres d'affichage et bien d'autres fonctions.

Télécommande d'alarme



Verrouillage du dérapage, activer l'alarme

Déverrouiller le skid, désactiver l'alarme

Mode avertissement lumineux*

Appuyez sur le bouton pour allumer les lumières comme une alarme.

*Pour activer le mode d'avertissement lumineux, éteignez le scooter avec les feux de détresse allumés.

Avec le patin bloqué il ne sera pas possible de circuler. L'alarme empêche le smartgyro Raptor de fonctionner correctement et bloque les roues par intermittence.

Commencer la marche:

1 bouton d'alimentation. Avec le skateboard éteint, appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes et le scooter s'allumera.

2. Modes de fonctionnement. Patin en marche, appuyez sur les boutons "+" et "-" pour basculer entre les 3 niveaux de fonctionnement.

3. Commande de frein

Le frein hydraulique coupe l'alimentation du moteur. Lorsque vous devez freiner ou arrêter l'appareil, vous pouvez le faire en utilisant les leviers de frein qui actionnent les disques de frein.

4. Si vous souhaitez utiliser les clignotants, appuyez sur le commutateur situé sur le guidon d'un côté ou de l'autre.

Batterie et chargeur: Chaque smartGyro est équipé d'une batterie lithium et de son chargeur, il possède également son propre numéro de série. Ne remplacez pas la batterie ou son chargeur, cela pourrait être dangereux.

Batterie au lithium. Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser votre smartGyro Raptor.

Chargez la batterie lorsque son niveau est au milieu de la barre d'alimentation pour éviter d'influencer votre conduite.

Chargeur. La fonction de protection contre les surcharges du chargeur arrête automatiquement le processus de charge lorsque la batterie est pleine à 100 %.

Instructions pour le chargement:

1. Branchez la fiche du chargeur sur le secteur.
2. Important: Branchez le chargeur dans une prise 100V-240V.
3. Lumière rouge: processus de charge. Voyant vert: processus de charge terminé. Veuillez toujours stocker le chargeur dans un environnement sec et aéré.

Processus de charge et prise USB



Pendant le processus de charge: Rouge = charge Vert = charge complète

Noter; Pour pouvoir charger, insérez la connexion et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour utiliser la prise USB pour la charge, vous devez activer le mode de charge en appuyant sur le bouton -M- pendant plus de 3 secondes.



Espace de rangement

Rangez votre smartGyro à l'intérieur, dans des endroits secs et dans des conditions adaptées. Si la température ambiante du lieu de stockage est inférieure à 0 °C ou supérieure à 55, choisissez un autre emplacement. Pour éviter la pénétration de poussière et de particules, rangez votre smartGyro dans son emballage d'origine.

Si vous prévoyez de stocker votre smartGyro pendant une longue période, vérifiez que la batterie du produit est au minimum. Nous vous recommandons de recharger la batterie tous les 3 mois pour vous assurer qu'elle est prête à rouler après avoir été stockée.

Exigence technique de sécurité

L'adaptateur secteur est le dispositif de déconnexion de l'équipement. La prise de courant doit être proche de l'équipement et facilement accessible.

Recyclez votre appareil

Les produits électriques ou électroniques, piles, accumulateurs et autres accessoires doivent obligatoirement faire l'objet d'une collecte séparée. Lorsque la durée de vie utile de votre appareil électrique ou électronique est terminée, retirez les piles et déposez-les, séparément, dans le conteneur approprié pour une bonne gestion. Veuillez noter que les piles ne peuvent pas être jetées sans discernement avec les ordures ménagères. Envisagez de recycler en suivant les directives du fabricant. Avec ce geste, vous contribuerez à réduire les risques pour votre santé et à préserver l'environnement. Si vous avez des questions, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre distributeur pour demander les détails indispensables lorsqu'il s'agit de recycler votre ancien appareil. N° REI-RPA 1201-RD.106 / 2008.

Important

- Vous devez toujours porter un casque et des protections de sécurité pour éviter les chutes et les blessures.

AVIS AVIS AVIS



- Toute manipulation ou modification du skateboard ou de l'un de ses composants logiciels ou matériels entraînera la perte de la garantie.
- L'altération du skateboard pour en modifier les performances est expressément interdite par la loi et peut avoir des conséquences juridiques pour l'utilisateur.
- Il est de votre responsabilité de respecter les règles qui concernent l'utilisation de votre patin, notamment le code de la route.

IMPORTANT:

- Effectuez un contrôle général de la fixation du cadre.
- Vérifiez la pression des pneus et faites l'appoint si nécessaire.
- De temps en temps, il est fortement recommandé de vérifier la fixation des écrous. En raison du mouvement et des chocs continus, ils ont tendance à se détacher.

Importante:

1. Questa guida fornisce la conoscenza dello skateboard elettrico smartGyro, si prega di prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza e di essere responsabili dell'uso di questo veicolo elettrico.
2. Questo scooter e tutti i suoi componenti sono conformi a tutte le normative di sicurezza europee, ma si consiglia di utilizzare le protezioni e di guidare in modo responsabile.
3. Ogni città ha le proprie regole del traffico, si consiglia di consultarle prima dell'uso.
4. Puoi contattarci tramite info@smartgyro.es

GARANZIA.

Questo prodotto ha una garanzia di due anni, vedere le condizioni complete sul nostro sito web www.smartgyro.es

Utilizzo:

1. Prima del primo utilizzo, caricare la batteria alla sua capacità massima. Basta guardare il led indicatore del trasformatore:

Rosso = in carica // // // Verde = carica completa

2. Accendi il tuo Smartgyro premendo il pulsante di accensione situato sul pannello di controllo per alcuni secondi
3. Seleziona una velocità tra le 3 disponibili con una singola pressione del pulsante di accensione
4. Per sicurezza, devi partire con il piede e poi premere l'acceleratore (A)
5. Il dispositivo ha la funzione di avvio ZERO; Metti un piede sulla base del pattino e l'altro a terra finché non azionate l'acceleratore molto delicatamente e il pattino inizia a funzionare.

Schema unità:

1. Manubrio * 2. Manopole antiscivolo * 3. Manubrio * 4. Tubo anteriore * 5. Regolazione manubrio * 6. Display e acceleratore * 7. Leva freno * 8. Comando luci e campanello * 9. Poggiapiedi * 10. Freni idraulici * 11. Doppio Faretto led * 12 LED base * 13. Ammortizzatori * 14. Porta di ricarica * 15. Cavalletto * 16. Luce freno * 17. Leva per piegare il telaio * 18. Pulsante di selezione indicatori * 19. Luce lampeggiante



Lo scooter ha led da tavolo a anteriore, base, freno e indicatore di direzione, può essere acceso dalla sua manopola di comando. Vedere la sezione Pannello per il controllo.

Come aprire il tuo pattino Smartgyro:




smartGyro Raptor ha uno speciale sistema di bloccaggio di sicurezza, quindi il processo per piegare e aprire l'unità deve essere fatto con forza, fermezza e sicurezza.

Passo 1:

a) Aprire la maniglia (vedi immagine 1) e il sistema di piegatura si sbloccherà.

Passo 2:

b) Una volta allentato, sollevare il pezzo di ancoraggio fino a quando non è possibile spostare la barra (vedi immagine 2). Potrebbe essere necessario spostare la barra anteriore per cercare il gioco.



Passaggio 3: spostare il manubrio sulla base e fissare il telaio di bloccaggio al manubrio. Quando hai il telaio attaccato, puoi sollevare il pattino.

Nota: per aprire il pattino, eseguire tutti i passaggi in ordine inverso. È importante controllare che le viti siano fissate saldamente prima di mettersi in viaggio.

Medio:

In caso di problemi con il funzionamento, l'uso o il montaggio del prodotto, è possibile contattarci all'indirizzo: info@smartgyro.es +34 91 642 95 20


Pannello di controllo:



- 1. Pulsante di accensione
- 2. Modalità di aumento della velocità
- 3. Modalità a bassa velocità
- 4. Cambio modalità/Invio
- 5. Ingranaggio selezionato
- 6. Batteria rimanente
- 7. Distanza percorsa
- 8. Orologio




- 1. Intermittente derecho
- 2. Intermittente izquierdo
- 3. Bocina
- 4. Durezza della leva
- 5. Pulsante doppio motore



Per personalizzare tutti i parametri del display premere due volte il tasto -M-.

È possibile regolare la luminosità, l'orologio, i parametri del display e molte altre funzioni.

Telecomando di allarme



Blocco skid, accendi l'allarme

Sblocca lo skid, disattiva l'allarme

Modalità avviso luce*

Premendo il pulsante si accenderanno le luci come un allarme.

*Per attivare la modalità di avviso luci, spegnere lo scooter con le luci di emergenza accese.

Con il pattino bloccato non sarà possibile circolare. L'allarme impedisce al Raptor smartgyro di funzionare correttamente e blocca le ruote ad intermittenza.

Inizia la marcia:

1 pulsante di accensione. Con lo skateboard spento, premi il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi e lo scooter si accenderà.

2. Modalità operative. Con il pattino acceso premere i pulsanti "+" e "-" per alternare i 3 livelli di funzionamento.

3. Controllo del freno. Il freno idraulico interrompe l'alimentazione al motore. Quando è necessario frenare o arrestare il dispositivo, è possibile farlo utilizzando le leve freno che azionano i dischi freno.

4. Se si desidera utilizzare gli indicatori di direzione, premere da una parte o dall'altra l'interruttore situato sul manubrio.

Batteria e caricabatterie: ogni smartGyro è dotato di una batteria al litio e del suo caricabatterie, inoltre ha un proprio numero di serie. Non sostituire la batteria o il suo caricabatterie, potrebbe essere pericoloso.

Batteria al litio

Si prega di caricare completamente la batteria prima di utilizzare smartGyro Raptor.

Carica la batteria quando il suo livello è al centro della barra di alimentazione per evitare di influenzare la tua guida.

Caricabatterie. La funzione di protezione da sovraccarico del caricabatterie interrompe automaticamente il processo di ricarica quando la batteria è piena al 100%.

Istruzioni per il caricamento:

1. Collegare la spina del caricabatterie alla rete.
2. Importante: collegare il caricabatterie a una presa da 100 V-240 V.
3. Luce rossa: processo di ricarica. Luce verde: processo di ricarica completato. Si prega di conservare sempre il caricabatterie in un ambiente asciutto e ventilato.

Processo di ricarica e presa USB



Durante il processo di carica:
Rosso = in carica Verde =
carica completa

Nota; Per poter caricare,
inserire la connessione e
ruotarla in senso antiorario.

Per utilizzare la presa USB per la ricarica, è necessario abilitare la modalità di ricarica premendo il pulsante -M- per più di 3 secondi.



Magazzinaggio

Conserva il tuo smartGyro al chiuso, in luoghi asciutti e in condizioni adatte. Se la temperatura ambiente del luogo di conservazione è inferiore a 0 °C o superiore a 55, scegliere un'altra posizione. Per evitare l'ingresso di polvere e particelle, riponi il tuo smartGyro nella sua confezione originale.

Se hai intenzione di riporre il tuo smartGyro per un lungo periodo di tempo, controlla che la batteria nel prodotto sia al minimo. Si consiglia di ricaricare la batteria ogni 3 mesi per assicurarsi che sia pronta per l'uso dopo essere stata riposta.

Requisito tecnico di sicurezza

L'adattatore di alimentazione è il dispositivo di disconnessione dell'apparecchiatura. La presa di corrente deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.

Ricicla il tuo dispositivo

Prodotti elettrici o elettronici, batterie, accumulatori e altri accessori devono necessariamente essere oggetto di raccolta differenziata. Quando la vita utile del tuo dispositivo elettrico o elettronico è terminata, rimuovi le batterie e riponile, separatamente, nell'apposito contenitore per una corretta gestione. Si prega di notare che le batterie non possono essere smaltite indiscriminatamente con i rifiuti domestici. Considerare il riciclaggio seguendo le linee guida del produttore. Con questo gesto contribuirai a ridurre i rischi per la tua salute e a preservare l'ambiente. In caso di domande, verificare con il municipio o il distributore per richiedere i dettagli essenziale quando si tratta di riciclare il tuo vecchio dispositivo. N° REI-RPA 1201-RD.106 / 2008.

Importante

- Indossare sempre un casco e protezioni di sicurezza per evitare cadute e lesioni personali.

AVVISO AVVISO



- La totale manipolazione o modifica dello skateboard o della composizione dei loghi o dei materiali comprende la parte della garanzia.
- L'altération du skateboard pour en modifier les performances es expressément interdite dal loi et peut avoir des conséquences juridiques pour l'utilisateur.
- Il votante è responsabile del rispetto delle regole relative all'uso del pattino, non del code de la route.

IMPORTANTE:

- Effectuez a general contrôle de la fixation du cadre.
- Verificare la pressione des pneus et faites l'appoint si nécessaire.
- Da temps a temps, il est fortement recommandé de vérifier la fixation des écrous. In raison du mouvement et des chocs continus, ils ont tendance à se détacher.

Importante:

1. Este guia fornece a você o conhecimento do skate smartGyro elétrico, por favor, siga as instruções de segurança e seja responsável com o uso deste veículo elétrico.
2. Esta scooter e todos os seus componentes estão em conformidade com todos os regulamentos de segurança europeus, mas recomendamos o uso de proteções e uma condução responsável.
3. Cada cidade tem seus próprios regulamentos de trânsito, recomendamos que você os consulte antes de usar.
4. Você pode nos contatar através de info@smartgyro.es

GARANTIA.

Este produto tem garantia de dois anos, consulte as condições completas em nosso site www.smartgyro.es

Utilização:

1. Antes do primeiro uso, carregue a bateria até sua capacidade máxima. Você só precisa olhar para o led indicador do transformador:

Vermelho = carregando **////** Verde = carga completa

2. Ligue o Smartgyro pressionando o botão liga / desliga localizado no painel de controle por alguns segundos
3. Selecione uma velocidade entre as 3 disponíveis com um único toque no botão liga / desliga
4. Por segurança, você deve começar com o pé e, em seguida, pressionar o acelerador (A)
5. O dispositivo tem função de início ZERO; Coloque um pé na base do patim e o outro pé no chão até aplicar o acelerador muito suavemente e o patim começar a funcionar.

Esboço da unidade:

1. Guiador * 2. Punhos antidesslizantes * 3. Guiador * 4. Tubo dianteiro * 5. Ajuste do guiador * 6. Visor e acelerador * 7. Alavanca de freio * 8. Controle de luz e campainha * 9. Apoio de pé * 10. Freios hidráulicos * 11. em dobro Luz intermitente



A scooter tem leds de foco frontal, base, freio e piscas, que podem ser ativados a partir do botão de controle. Consulte a seção Painel de controle.

Como desdobrar seu patim Smartgyro:

O smartGyro Raptor possui um sistema especial de travamento de segurança, portanto o processo de dobrar e desdobrar o móvel deve ser feito com força, firmeza e segurança.

Passo 1:

a) Abra a alça (ver imagem 1) e o sistema de dobramento será desbloqueado.

Passo 2:

b) Uma vez solta, levante a âncora até poder mover a barra (ver imagem 2). Pode ser necessário mover a barra frontal para pesquisar o jogo.



Etapa 3: Mova o guidador até a base e prenda a estrutura de travamento ao guidador. Quando você tiver o quadro conectado, você pode levantar o patim.

Observação: para desdobrar o patim, execute todas as etapas na ordem inversa. É importante verificar se os parafusos estão bem apertados antes de iniciar.

Médio:

Se você tiver algum problema com o funcionamento, uso ou montagem do produto, pode entrar em contato conosco: info@smartgyro.es +34 91 642 95 20

Painel de controle:



1. Botão liga / desliga
2. Modo de velocidade ascendente
3. Modo de velocidade inferior
4. Mudança / entrada de modo
5. Engrenagem selecionada
6. Bateria restante
7. Distância percorrida
8. Relógio




1. Intermitente derecho
2. Intermitente izquierdo
3. Bocina
4. Dureza da alavanca
5. Botão de motor duplo



Para personalizar todos os parâmetros de exibição, pressione a tecla -M- duas vezes.

Controle remoto de alarme



Bloqueio de derrapagem, ligue o alarme

Desbloqueie o skid, desative o alarme

Modo de aviso de luz*

Pressionar o botão acenderá as luzes como um alarme.

*Para ativar o modo de aviso de luz, desligue a scooter com as luzes de perigo acesas.

Com o skate bloqueado não será possível circular. O alarme impede que o giroscópio Raptor funcione corretamente e bloqueia as rodas de forma intermitente.

Comece a marcha:

1 botão liga / desliga. Com o skate desligado, pressione o botão liga / desliga por 3 segundos e a scooter ligará.

2. Modos de operação. Com o skate ligado, pressione o botão "+ e -" para alternar entre os 3 níveis de operação.

3. Controle de freio. O freio hidráulico corta a energia do motor. Quando precisar frear ou parar o dispositivo, você pode fazê-lo usando as alavancas de freio que acionam os discos de freio.

4. Se você quiser usar os indicadores de direção, pressione o interruptor localizado no guidador para um lado ou para o outro.

Bateria e Carregador: Cada smartGyro é equipado com uma bateria de lítio e seu carregador, ele também tem seu próprio número de série. Não substitua a bateria ou seu carregador, pode ser perigoso.

Bateria de lítio. Carregue totalmente a bateria antes de usar seu smart-Gyro Raptor.

Carregue a bateria quando seu nível estiver no meio da barra de energia para evitar influenciar sua direção.

Carregador. A função de proteção contra sobrecarga do carregador interromperá automaticamente o processo de carregamento quando a bateria estiver 100% cheia.

Instruções para carregar:

1. Conecte o plugue do carregador à rede elétrica.

2. Importante: Conecte o carregador a uma tomada 100V-240V.

3. Luz vermelha: processo de carregamento. Luz verde: processo de carregamento concluído. Sempre armazene o carregador em um ambiente seco e ventilado.

Carregamento USB e processo de tomada



Durante o processo de carregamento: Vermelho = carregando Verde = carga completa

Observação; Para poder carregar, insira a conexão e gire-a no sentido anti-horário.

Para usar o soquete USB para carregar, você deve habilitar o modo de carregamento pressionando o botão -M- por mais de 3 segundos.



Armazenar

Guarde o seu smartGyro em ambientes internos, que são locais secos e em condições adequadas. Se a temperatura ambiente do local de armazenamento for inferior a 0 °C ou superior a 55, escolha outro local. Para evitar a entrada de poeira e partículas, armazene seu smartGyro em sua embalagem original. Se você for armazenar seu smartGyro por um longo período de tempo, verifique se a bateria do produto está nos níveis mínimos. Recomendamos recarregar a bateria a cada 3 meses para garantir que ela esteja pronta para uso após o armazenamento.

Requisito de segurança técnica

O adaptador de energia é o dispositivo de desconexão do equipamento. A tomada deve estar próxima ao equipamento e de fácil acesso.

Recicle o seu dispositivo

Produtos elétricos ou eletrônicos, baterias, acumuladores e outros acessórios devem ser obrigatoriamente sujeitos a coleta seletiva. Ao término da vida útil do seu aparelho elétrico ou eletrônico, retire as baterias e coloque-as, separadamente, no recipiente correto para um gerenciamento adequado. Observe que as baterias não podem ser descartadas indiscriminadamente com o lixo doméstico. Considere reciclar seguindo as orientações do fabricante. Com este gesto, você ajudará a reduzir os riscos à sua saúde e a preservar o meio ambiente. Se você tiver alguma dúvida, verifique com sua prefeitura ou distribuidor para solicitar os detalhes essencial quando se trata de reciclar seu dispositivo antigo. Nº REI- RPA 1201-RD.106 / 2008.

Importante

- Você deve sempre usar um capacete e protetores de segurança para evitar quedas e lesões pessoais.

AVISO AVISO AVISO



- A manipulação ou modificação do skate ou da composição dos logotipos ou materiais inclui a parte da garantia.
- L'altération du skateboard pour en modifier les performances es expressément interdite pelo loi et peut avoir des conséquences juridiques pour l'utilisateur.
- O vótre é responsável por respeitar as regras relativas ao uso do skate, não o code de la route.

IMPORTANTE:

- Effectuez a general contrôle de la fixation du cadre.
- Verifique a pressão des pneus et faites l'appoint si nécessaire.
- De temporário em temporário, il est fortement recommandé de vérifier la fixation des écrous. Em raison du mouvement et des chocs continus, ils ont tendance à se détacher.

Certificado de conformidad:

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L. B85036887
P.I. San José de Valderas, C/Yunque, nº 15-
Leganés-Madrid-España - Fabricado en China

DECLARA QUE ESTE SCOOTER ELÉCTRICO:
SmartGyro Raptor Dual

Cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/35/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
cumpliendo con las normas armonizadas:
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

y que el adaptador que incluye cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/eu sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, cumpliendo con las normas armonizadas:
EN 55032:2015, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Madrid, 02 de septiembre de 2022

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.



Mario Mateos
CEO



Año de fabricación: 2022
Potencia máxima: 1000W X2
Tensión de alimentación: 52V
Consumo energético: 120 W



smartGyro